



Die Masse sind von alten Plänen übernommen, daher keine Gewähr auf Richtigkeit. Die Masse sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen. Die Massaufnahme erfolgt auf eigene Verantwortung des Unternehmers. Wo nichts anderes vermerkt ist, sind alle Masse = Rohmasse. Türhöhen verstehen sich ab OK. Schwelle oder ab OK. fertig höherem Boden bis UK. rohem Sturz. Fensterlichtmasse von OK. fertig Brüstung bis UK. fertig Sturz. Brüstungshöhen von OK. fertig Boden bis UK. rohe Brüstung. Alle Aussparungen (Sanitär, Heizung, Bauingenieur etc.) siehe Spezialpläne.

